DiVIS DVR (Integración)

Guía de instalación y usuario

Ver 12.10.1



www.DiViSdvr.com

Chance-*i* USA Corp.

*Especificaciones de producto, forma y tamaño están sujetas a cambios sin previo aviso, y el producto real puede diferir de la apariencia que se muestra aquí.

Tabla de Contenidos

1.	Especificaciones de DiViS 3
2.	Nota de instalación ······ 5
3.	Instalación de drivers
4.	Instalación de programa ······10
5.	Configuración ······13
	5-1. Herramientas de DB······ 14
	5-2. Administración de usuarios
	5-3. Sistema
	5-4. Cámaras
	5-4-1. General 22
	5-4-2. Schedule
	5-4-3. Color y Movimiento
	5-5. Sensores
	5-6. Backup
	5-7. Configuración de eventos
6.	Main
7.	Búsqueda ·····38
8.	Utilidades45
	8-1. Copia de seguridad (Backup) ····· 45
	8-2. Visor de copia (Backup Viewer) ······ 47
	8-3. Herramienta Auth (Auth Tool)
	8-4. Visor AVI (AVI Viewer)
	8-5. Visor Log (Log Viewer)······ 49
Ap	péndice ······50
	1. Manejo de DVR (DVR Management) ····· 50
	1-1. Usuario (User) ······ 50
	1-2. General
	1-3. Avazada (Advanced)······ 51
	2. Herramienta DB (DB Tool)
	3. Direct Web
	3-1. Servidor
	3-2. Cliente: Main
	3-3. Cliente: Búsqueda
	4. Instalación de MC (Media Control) - Windows XP únicamente 56

Introducción

Tecnología DVR (Digital Video Recorder) reemplaza el uso de tecnología ya existente, como casettes VHS y VCR, guardando imágenes en forma digital lo cual es más conveniente y de alta calidad.

Uno de los muchos problemas con los casettes análogo son los métodos limitados de búsqueda que tienen. Para la búsqueda de eventos o período de tiempo un cassette análogo es lento e ineficiente. Ahora, con el presentamiento de DVR, se ha hecho más fácil, aparte de otras cosas, para encontrar las imágenes que usted busca: simplemente ponga el tiempo y fecha en la computadora y la información será encontrada en segundos sin la lentitud de los cassettes y la búsqueda manual de los cassettes.

Con VCRs, la presentación de información grabada, especialmente información sensitiva, era difícil de hacer. DVR proporciona muchas opciones (DAT, CD, DVDs) en preservar permanentemente grandes cantidades de información en formatos digitales, manteniendo la integridad del video por mucho más tiempo que cualquier cassette análogo.

El DVR también trabaja en conjunto con sensores para operar de seguridad: relés pueden cerrar puertas o hacer que suenen las sirenas cuando los sensores de movimiento sean activados.

En adición, conveniencia en búsqueda y almacenamiento, y la flexibilidad para satisfacer sus demandas en sistemas de vigilancia es lo que nos hace orgullosos en ofrecerle la nueva generación de DVRs.

Las funciones presentadas aquí fueron solo parte de las funciones de una tecnología que evuelve constantemente. Estamos constantemente esforzándonos para innovar y crear nuevas ideas para satisfacer las demandas de todas las areas del mundo.

Para cualquir pregunta que pueda tener, por favor contáctenos a través del *Service Request Form* que esta disponible en nuestra página web.

Enlace para la solicitud de servicio: <u>http://www.divisdvr.com/divis_sp/sp_service.asp</u> Sitio: <u>http://www.divisdvr.com</u>

1. Especificaciones de DiViS

• 1-32 Entradas y salidas de cámaras.

Hasta 32 entradas de cámaras están disponibles para imágenes digitales. Condiciones normales de entrada: 75 Ohm, 1 Volt (p-p)

• 1-32 Entradas de sonsores.

Hasta 32 sensores pueden ser conectados al sistema. Fuente extrema de energía de DV 12 Volteos es requerido.

1-8 Salidas Digitales (Salidas de Relés)

Salidas Digitales pueden activar puertas y sirenas, y esta activación puede ser conectada a sensores y detecciones de movimiento.

• Grabación de sonido y comunicación bidireccional.

Sonido puede ser grabado con imágenes de video. Comunicación desde ambos es posible con Divis y Divis-Net.

Funciones de visualización (con Multi-Viewing)

Multi-Viewing permite visualizar 1, 4, 6, 9, 10, o 16 diferentes cámaras en el monitor. Otros métodos de visualización incluyen enlargar todas las cámaras que están siendo vistas o solo una. Visualización de 32 cámaras es posible con tarjetas especialmente configuradas.

• Capabilidades de PAN/TILT/ZOOM/FOCUS

Cada cámara conectada puede ser manipulada con el programa DiViS Main mientras la cámara soporte estas funciones.

Sistema de reboot automático

Cuando DiViS detecta un error o algún malfuncionamiento va a reiniciar el sistema automáticamente para corregir el error.

Detección de movimiento y activación de sensores

Funciones de detección hacen posible grabar imágenes sólo cuando movimiento es detectado, ahorrando volumen y espacio, y maximizando el uso de espacio físico de grabación.

🛛 DiViS 🔵

Agenda de grabación

Agenda permite que el administrador grabe sólo en los períodos de tiempo específico. Todas las configuraciónes de la agenda están disponibles en el programa DiViS.

Backup manual y automático

Información puede ser guardada en varios formatos (DAT, CD, o DVD) e información de cámaras específicas y/o períodos de tiempo pueden ser específicamente aisladas para backup. Similar a la agenda de grabación, backup puede ser programado.

Búsqueda de video digital

Información grabada puede ser vista utilizando lar reproducción digital para cada cámara simultaneamente o para cada cámara individual.

• Soporte de Red (PSTN, TCP/IP, LAN, Soporte de protocolos de Modem)

DiViS soporta acceso mediante la red, lo cual permite administradores entrar a DiViS Main y acceder remotamente a todas las funciones ofrecidas localmente.

• Soporte de POS, Access Control, ATM

Grabe información de dispositivos extremos (POS, Control de Acceso, Cajero Automático, etc) con las imágenes de video. Búsqueda de texto permite buscar información de dispositivos con el video del DVR cuando ocurre un evento. Este mejorará el nivel de integridad y seguridad.

Eunción	Especif	icación*
runcion	CAP, LIVCAP, ACAP	D1 / H.264
Entrada de cámaras	1-32 Puertos(NTSC/PAL)	1-32 Puertos(NTSC/PAL)
Entrada de sonido	1, 2 Puertos (Optional 16 Puertos para ACAP)	1-32 Puertos
Entrada de sensor	1-16 Puertos	1-32 Puertos
Entrada de relé	1-4 Puertos	1-8 Puertos
Salida Composite	1 Puertos (NTSC/PAL, multiplezado o rotando)	1 Puertos (NTSC/PAL, rotando o sync)
Formato de imágen	S/W MPEG-4	H/W MPEG-4 / H.264
Modos de grabación	Watch, Normal, Detección de movir	niento, Sensor, Grabación agendada
Control remoto	Control remotamente mediante P	STN, ISDN, ADSL, LAN and TCP/IP
Back-up	DAT, C	D, DVD
PAN/TILT/ZOOM/FOCUS	Interface RS	-232/422/485

*Por favor, póngase en cuenta con su proveedor para obtener más información detallada.

2. Nota de instalación

- Recomendamos el uso de los chispets de placa madre intel 945 / 946 / 955 / 965 / 975 / G31 / G33 / P31 / P35 / B43 / G41 / G43 / G45 / P43 / P45 / P55 / H55 marca Intel, Asus, o Gigabyte
- Recomendamos procesador de la familia Intel® Pentium® / Intel® Core™ a 2.0GHz o superior. Recomendoas
 2.66GHz o superior para la serie D1 y modelos de 32 canales.
- Recomendamos 1GB RAM o más para Windows XP y 2GB RAM o más para Windows Vista y Windows 7.
- Recomendamos la serie ATI Radeon[™] o controladores de video a bordo de Intel. Para placas ATI Radeon[™] en un sistema con Windows XP, recomendamos el controlador ATI Catalyst[™] Version 9.3 (Version interna 8.591 es recomendada).
- Recomendamos Serial ATA (SATA) y/o discos duro IDE. Recomendamos SATA con 32MB Cache para la serie D1 y modelos de 32 canales.
- Soporta Windows XP, Windows Vista and Windows 7. Soporta Windows de version 32 bit y 64 bit¹. En Windows Vista y Windows 7 el control de acceso a usuarios (UAC) debe estar deactivado también Action Center(Windows 7) o Windows Security Center(Windows Vista)
- Recomendamos instalar el codec de WMV provisto. También esta disponible en la página web de Microsoft. Instalando el dicho codec mejorará mucho la eficiencia al crear archivo con formato AVI.
- Desactive el protecto de pantalla, hibernación y todas las opciones de salvar energía.
- Inhabilitar 'estado C' (c1, c2, c3) en funcion Intel H55 y P55 del conjunto de chips de la tarjeta madre bios sometido a administración de energía

Nota. Todas las recomendaciones mencionadas arriba son para la version de software 12.10.1 Debido a rápido crecimiento de las placas madres y las placas de video algunos componentes que mencionamos en la lista puede que no funcionen correctamente, si eso sucede por favor contáctese con nuestro soporte técnico y le proporcionamos una lista de placas ya probadas.

¹ Los series de CAP y LIVCAP no son soportados en sistema operativa de 64 bit.

3. Instalación de drivers

3-1. Instalación en sistema operativo de 32 bits



DiViS CAP, ACAP, LIVCAP, AMX, D1 y H.264 pueden ser instalaldo con "installer.exe", cual determina el modelo de DVR y instala el correspondiente driver. Si instala la tarjeta por primera vez, este mensaje aparecerá. Haga clic en "Cancel".



Abra la carpeta "Driver" en el CD-ROM e inície "Installer"



Haga clic en "Next".



Haga clic en "Install".

El siguiente es la lista de todos los controladores basados en modelos.

Modelos	Cntroladores
Serie CAP	DVR Capture
Serie LIVCAP	DVR Live Capture
Serie ACAP	DVR Acapture
Serie AMX	Live MPG Capture Device v1.1
Serie D1	Live D1 MPG Capture Device v1.1
Serie H.264	Live H264 Capture Device v1.0



Clic "Reboot" para reiniciar el sistema y completar la instalación.

3-2. Instalación en sistema operativo de 64 bits



Abra la carpeta "Driver" de CD-ROM e inície "Installer64.exe".







Clic "Install".

The following is the list of all the devices based on the model.

Modelos	Controladores
Serie ACAP	DVR ACapture Device 64Bit
Serie MPGAMX	Live MPG Capture Device 64Bit
Serie MPGD1	Live D1 MPEG Capture Device 64Bit
Serie H.264	Live H264 Capture Device 64Bit

Nota: Los serie CAP y serie LIVCAP no son soportados en sistema operativo de 64 bits.

Installer			
Complete Installation Installation successfuly complete. System W	ill restart		
Driver Installation have complete. Please, push 'R	ebool' button and then	System will restart.	
	< Back(<u>B)</u>	Install([)	Reboot

Clic "Reboot" para reiniciar el sistema y completar la instalación.

4. Instalación de programa

Inicie "Setup.exe".

(Seleccione el lenguaje deseado para continuar con la instalación.)

DiViS DVR Setup	
Choose Setup Language Select the language for the installation from the choices below.	
Chinese (Traditional) English French (Canadian) French (Standard) German Japanese Korean Polish (Brazilian) Portuguese (Brazilian) Portuguese (Standard) Russian Spanish	
InstaliShield —	ext > Cancel

Clic "Next".



Elija el formato correcto (NTSC o PAL) y continúe haciendo clic al "Siguiente".

La última letra de la versión indica el tipo de tarjeta.

Por ejemplo: CAP - C, LIVCAP - L, ACAP - A, AMX - X, D1 - D, H.264 - H



- Anoyone who uses this computer [all users]: Permite a todos los administradores utilizar el software de DVR si hay múltiples cuentas de usuarios de Windows disponible en el sistema, no es accesible a través de cuentas de usuarios limitadas.
- Only for me [User Account Name]: Solamente el usuario con la cuenta actual puede utilizar el software de DVR.

User	
	ОК
PASSWORD :	CANCEL
Confirm P/W :	

- USERNAME: Ingrese el nombre de usuario del administrador superior.
- PASSWORD: Ingrese la contraseña del administrador superior.
- Confirm P/W: Confirme la contraseña.

Nota: Una vez que el usuario administrador superior es creada, ésta no puede ser modificada en el User Admin Setup. Para cambiar el nombre de usuario o la contraseña de administrador superior, por favor consulte el Apéndice 1. DVR Management.

Una vez que la instalación del software sea conpleta, el sistema tendrá que ser reiniciado para que los cambios tomen afecto.

Setup instalará en el grupo de Programas del menú Windows Start para el acceso fácil a los varios programas de DiViS DVR.



DVR Main: Programa principal

DVR Search: Programa de búsqueda

DVR Setting: Programa de configuaciones

Utilidades

Auth Tool: Programa para asegurar que los archivos guardada no hayan sido alterado (archivo AVI / JPG) **AVI Viewer:** Programa para visualización de archivos de video en formato MP4

Backup: Programa para backup

Backup Viewer: Permite la visualización de información guardada mediante el Backup

Log Viewer: Programa para ver los archivos del log



DiVis 12

5. Configuración

Inicie "DVR Setting".



- Disco: Crea un base de datos DiViS. DiViS creará su propio sistema de archivos para guardar seguramente grandes cantidades de información en el espacio dedicado para el DVR.
 Nota : El programa principal debe ser apagado para hacer cambios al Base de Datos.
- Sistema: Para configraciones relacionadas al sistema, incluyendo opciones de conexión de red, número de cámaras iniciales, sonidos, reinicio automático, etc.
- Cámera: Configuraciones de cámara, salidas digitales, agenda de grabación, etc.
- Sensores: Configuraciones de sensores y sus conexiones.
- Backup: Configuraciones de Backup Automático y Manual.
- Usuarios: Para crear y configurar los usuarios.

DiVis 13

5-1. Herramienta de BD

	del disco		Limite	de Dias guarda	los			
Volumen T	otel 150 Vo	olumen Actual 5	2. 🛄 Li	imite de Dias guarda	ios 📃	Dia		
Información	de volumen							
\bigcap	Total	20,002	Volumen må	x 117				
	Disco usado	15,545	Vol. usado	50				
	Disponible	4.457	Añadir volum	en	Añadir			
Disco duro	Usado/espacio total	Espacio usado(%)	Volumen máx	Volumen usado	Añadir Volumen			
C1	15,545/20,002	77	117	50	0			
D:\	10,371/29,996	34	397	100	0			
EN	70/230,1182	0	3006	0	0			
						,		
	Ab.							

- Volumen Total: Número de total volúmenes creados.
- Volumen Actual: El volumen actual en donde la información está siendo grabada.
- Total: Disco duro disponible(MB).
- Disco Usado: Espacio físico total usado por el DVR(MB).
- Disponible: Espacio físico disponible en el disco duro(MB).
- Volumen Max: Número de volúmenes disponible en el disco duro seleccionado.
- Vol. Usado: Número de volúmenes dedicados a la grabación del DVR.
- Añadir Volumen: Dedica más espacio para la grabación del DVR este no será finalizado hasta que haga clic en "Crear Volumen".
- Eliminar Volumen: Borrar todos los datos grabados en los discos dedicados para grabación.
- Despejar Volumen: Borrar todos los volúmenes disponibles.
- Crear Volumen: Crea el número de volúmenes especificados en "Añadir Volumen".
- Límite de Savind-days: El número de días no puede exeder el número disponible de días grabados en los volúmenes asignados.

Nota : Para añadir más volúmenes en el disco, asegurese que el número de volúmenes que desea añadir haya sido guardado en la columna "Añadir Volumen" de la lista. Finalice este haciendo clic en "Crear Volúmen".

¿Que es un Volúmen? Volumen es una unidad utilizada por el sistema de banco de datos DiViS (1 volúmen=64MB de espacio de disco). Toda la información es grabada en unidades de volúmen. Una vez que el volúmen actual esté lleno, el programa continuará grabando sobre el volúmen siguiente aunque ya tenga información grabada. Recomendamos que información importante sea respaldada antes que el DVR comience a grabar encima de este.

5-2. Administración de usuarios

	:			Autoriza	ciones			
Nombre:	1			D 0	onfiguración	Cerrar Sis	stema	
Contraseña:	*			B	ackup	Búsqued	a	
Confirmar con	(raseña: 🎽			Comandos control (Pantil/Imagen)				
Usuario defec	to 🗾			Usar Tecla de Windows				
				Usar Tecla de Windows		0	Timoout(min)	
niter beganaa		vivel 1 (Aumin)		Cone	ctar a cámara	Todo	Seleccionar	
		divel 2 (Usúcilo)	4)	- N	otificacion de			
Lista usuarios				Ař	iadir N	lodificar	Borrar	
Usuario	Nivel	Defecto	Configuración	Apaqado	Control	Búsqueda	Backup -	
guest	Admin Guest	o O	×	X	×	×	× –	

- Nombre: Nombre de usuario.
- Contraseña: Contraseña.
- Confirmar contraseña: Confirmar contraseña.
- Usuario Defecto: El usuario con esta opción será ingresada automáticamente cuando el programa está en funcionamiento.
- Nivel de Seguridad: Elija nivel de acceso para usuario.
- Autorizaciones: Le da las autorizaciones a los usuarios del nivel de este.

Usar Tecla de Windows: Permite el uso de Windows Key o Ctrl+Alt+Del teclado, que están desactivados por defecto al inicio de DiViS DVR principal.

• Notificación de Login: Elija la duración del login cuando el usuario se conecta al programa principal via el cliente remoto (activado por notificación de eventos).

Para crear un nuevo usuario, seleccione una fila blanca de la lista e ingrese el nobre de usuario y contraseña, ajuste el nivel de Seguridad y Autoridad. Luego de registrar el usuario haga clic en "Añadir" para finalizar este proceso.

Para borrar un usuario, seleccione el usuario en la lista y haga clic en "Borrar".

Todos los cambios serán finalmente aplicado solamente si el "Grabar" o "Aplicar" fue precionada.

Nota : La información del Administrador Superior no puede ser modificado o borrado en esta sección. Por favor consulte el Apéndice 1. DVR Management.

5-3. Sistema

Información del Sitio		Pantalla			
Nambro		Pantalla inicial	4 Vista	Normal	
		Intervalo de rotació	n de monitor CC		seq.
Información de backup de	Propiedades	Intervalo de rotació	n de monitor PC	2	e v seg
Auto Inicio		Funciones Auxilia	res		
Auto Inicio	Propiedades	🔲 Grabación de A	udio		
🔲 Watchdog Activo (Auto Reinicio)		🔟 Utilizar e-mail		Pro	opiedades
📓 Agenda de reinicio del sistema	(Propiedades)	🛄 Usar servidor F	TP	Pro	opiedades
Notif. Evento Autolnicio	Propiedades	📓 Aviso de espac	io en disco	Pro	opiedades)
		📓 Aviso al fallar el	disco	Pro	opiedades)
Escribir Log		Permitir conexió	n remota	Pro	opiedades
📘 Log del Sistema 📃	Log del Sensor	Programa intern	o de CD		
📘 Log del Videosensor 📃	Log del usuario	Conjara CD		E F	(vaminar
🔽 Log Pérdida 📃	Log Disco	Desconevión fuera o	le tiemno		w min
Tamaño del Log File 4	MB	Desconexionnaera c	ie tempo	10	<u> </u>

Información del Sitio

Nombre: Nombre de sitio que identifica el sistema. (usado cuando envía E-mails)
Dirección IP: El número IP de DVR o nombre en el cual se indentifica el lugar de DVR.
Información de backup de DVR: Permite a los usuarios importar/exportar valores.

Nota : Esto debe ser usado bajo la misma tarjeta y versión del software.

Directorio	Examinar
Nombre de archi	.bak BackUp
)irectorio Restore	
Directorio Restore	Examinar

- * Directorio de Backup: Seleccione una ubicación para exportar configuración actual de sistema local.
 - o Clic "Backup" después de haber ingresado la ubicación y en nombre de archivo para exportar.
- Directorio de Restauración: Importar un entorno ya existente de sistema local.
 - o Clic "Restore" después de haber selecciónado un entorno para importar.

Início

Auto início : Si está activado, el DVR main iniciará automáticamente en el reinicio del sistema.

Propiedades :

Auto Logon			
📓 Use Auto LogOn			
Usar Nombre de Cuenta			-
Usar Cuenta de Contrasef	ňe 🗌		
Tiempo de Espera	٥		
	_		

- Use Auto Logon: Seleccione para iniciar al Windows automáticamente en el reinicio del sistema. (si hay cuentas múltiples de usuarios disponibles en el sistema.)
- User Account Name: Seleccione un usuario que va a ser utilizada para comenzar sesión de Windows automáticamente. (Solamente los administradores pueden ser seleccionados, y no se puede acceder con cualquier otras cuentas de usuario si ha seleccionado "Only User" durante el preceso de instalación.)
- o User Account Password: Ingrese la contraseña de la cuenta de usuario seleccionado.
- o Delay Time: Permite configurar la demora (en segundos) la ejecución del DiViS main.

Watchdog Activo (Auto recovery) : Si está activado, el watchdog reiniciará el sistema si encuentra algún problema en el sistema o este se desestabiliza.



Agenda de reinicio del sistema : Si está activado, una agenda para reiniciar el sistema aparecerá en "Propiedad". Este reinicio es independiente del Watchdog.

(Nota: La opción "Auto Inicio" debe ser activado para ejecutar el DVR Main automáticamente cuando el sistema se reinicia)

Notif. Evento AutoInicio : Si está activado, el sistema enviará una notificación via e-mail cuando el software se reinícia. Es posible para enviar el tiempo de inicio ("\$\$2") y número de IP ("\$\$3") utilizando los parametros reservados. Consulte el Capítulo 5.7 – Configuración de sucesos para más detalles.

• Escribir Log : Guarda archivos Log (pueden ser vistos con el Log Viewer en las Utilidades.)

Log del Sistema : Time information of Main, Search, Setting start / end.

Escribir Log	
🔟 Log del Sistema	🔽 Log del Sensor
🗾 Log del Videosensor	🔽 Log del usuario
🔲 Log Pérdida	🔲 Log Disco
Log File Size	4 MB

Log del Sensor: Registro para las detecciones del sensor.

Log del Videosensor: Registro para detección de movimientos.

Log del Usuario: Registro con información de los usuarios que utilizaron el DVR.

Log Pérdida: Registro de perdida de video.

Log Disco: Registro con información con el último tiempo que el sistema se guardó y aviso de especio de disco duro.

• Pantalla: Configuraciones de visualización para el inicio del programa.

Pantalla inicial: Número de cámaras que serán vistas cuando se inicia el sistema.

Normal, Media, Completa : Tamaño de la visualización cuando el programa se inicia.

Intervalo de rotación de monitor CCTV: El tiempo que cada cámara será visualizada intermitentemente mediante el Composite-Out (TV-Out).

- Normal : Muestra las imágenes que están siendo vistas en el monitor.
- 1 Vista : Rotación secuenciada de cada cámara.
- 4 Vista : Rotación secuenciada de 4 cámaras. (Series CAP y MPG solamente soportan 1 cámara en rotación secuenciada.)
- Tarjetas MPGAMX no soporatan esta funcionalidad ya que salida de estas tarjetas solamente mustran la misma pantalla que está mostrada en el monitor.

Intervalo de rotación de monitor PC: Puede elegir el tiempo en el cual cambia la imágen de una cámara a la próxima, solo cuando la función auto switching es activada.

- Funciones Auxiliares
 - **Grabación de Audio:** Esta opción permite grabar sonido con video. Seleccione "Propiedades" para configurar audio. (Systemas con tarjetas MPG o MPGAMX no tienen el botón "Propiedades" disponible y serán configurado como 4, 8, 16, o 32 canales dependiendo del modelo)

SigmaTel Audio1		Ľ
SigmaTel Audio1		~
Volumen 🔇		> 25
eleccionar Canal		
🗿 1 Canal 🏾 🌒 2 Can	ales 🜒 4 Canales ●	l b Canales

Dispositivos de Audio Instalados: Si hay un dispositivo, grabación de hasta 2 canales de audio están disponibles. Si hay 2 dispositivos disponibles 4 canales podrán ser utilizados. Para 16 canales, una tarjeta especial será necesaria.

Seleccionar Canal: Elija el número de canales para grabación de audio.

<u>Notas:</u>1. El sistema requiere Direct X 8.0 or más alto para grabación de audio.

2. Para utilizar más de un canal de grabación de audio con una tarjeta de sonido, utilice el cable de audio incluído e insertélo en el puerto "Line In" de la tarjeta de sonido Utilice microfonos amplificado para cada entrada de sonido.

3. Comunicación de sonido con el cliente remoto es posible en un canal de sonido a la vez.

Utilizar e-mail: Seleccione esta función para recibir notificaciones via E-mail.

- Método
 - Sin: Busca el server SMTP de salida de E-mail automáticamente.
 - SMTP/Sin Login:Utilice esta opción si el server SMTP no requiere un proceso de Log In
 - SMTP/Login/Sin RSA: Este es para utilizar el login de SMTP sin encripción RSA en Usuario/Contraseña.
 - SMTP/Login/RSA: Este es para utilizar el login de SMTP con encripción RSA en Usuario/Contraseña
 - SMTP/Login/RSA/MD5: Este utiliza login de server SMTP con encripción RSA y MD5(Message Digest 5 algorithm) en Usuario/Contraseña.
- Servidor SMTP: Ingrese la dirección del Servido SMTP.
- Usuario : Ingrese el nombre de usuario del Servidor SMTP.
- Contraseña: Ingrese la contraseña del Servidor SMTP.
- Desde Direcc. : Ingrese la dirección E-mail designado para el sistema.
- Para Direcc.: Las direcciones de E-mail de las personas que recibirán notificaciones del sistema.
- Test : Este enviará un E-mail de prueba.

Usar Servidor FTP: Transmite imagenes a un servidor FTP cuando un evento es activado (movimiento, sensor o relee). Presione Propiedades para configurarlo.

- Dirección: Ingrese la dirección FTP.
- Puerto: Ingrese el numero de Puerto FTP
- ID: Ingrese ID.
- Contraseña: Ingrese la contraseña.
- Modo pasivo: Seleccione solo si el FTP tiene modo pasivo.

Aviso de espacio en disco: Seleccione esta función para recibir mensajes pop-up cuando el disco está lleno.

- Aviso en valor
 - o Ultimo Volumen: Notificación en el último volumen de la base de datos.
 - Especifique el porcentaje utilizado: El sistema enviará una alerta cuando llega al *x* porciento, *x* siendo 90~99%.
- Aviso en disco
 - o Disco Total: La alerta será basada en el espacio total del disco.
 - o Disco Actual: La alerta será basada en el espacio libre actual en el disco.
- Aviso de Tiempo: Este permite crear una agenda de notificaciones por fecha y hora.
 - o Fecha de comienzo: La fecha en la cual la cuenta atrás comienza.

ropiedades			
Método	SMTP / Login / R	SA 🕑	SSL
Servidor SMTP			Puerte 465
Usuario			
Contraseña:			
Desde direcc.			
Para Direcc.			
		C	Test
		ок)(Cancelar

Dirección	
Puerto	21
ID	
Contraseña	
Modo pas	ivo

- Tiempo de aviso: La hora en la cual la alerta será enviada (tiempo militar)
- Tiempo a grabar (días): La duración de la cuenta atrás (en días)
- Salvar opciones en aviso
 - Guardar en aviso: Continúa la grabación sin tener en cuenta el mensaje de alerta (Una vez que la base de datos se llene, enovará la grabación desde el primer volumen.)
 - Omitir guardar en aviso: Descontinua la grabación una vez que la base de datos se llene.
 - Disco lleno Notificación: Configure evento cuando la alerta aparezca (<u>5-7. Event setup</u>)
- Aviso de espacio en disco: Selccione para mostrar un

mensaje de alerta si se procedure algún problema mientras el sistema graba los datos en disco duro. Precione "Propiedades" para configurar.

- Warning message popup: Muestra el cuadro de mensaje si el sistema no puede escribir datos en el disco duro.
- Disk fail event: Desencadena un evento cuando el sistema deja de escribir en el disco duro. (<u>5-7. Event</u> <u>Setup</u>)

 U 	timo volumen				
O La	pecitique el porce lizado	intaje		80	~
Aviso e	n disco				
O Di	sco total				
• Di	sco actual				
Avis	o de Tiempo				
	200 04400 2000868200 9 86600				
Feche	de comienzo	2007-11-09			
Fecha Tiemp	de comienzo o de aviso	2007-11-09	ora (0 🗸	Min
Fecha Tiemp Tiemp	de comienzo o de aviso o a guardar (día:	2007-11-09 0 💽 Ha	ora (0 👻	Min
Fecha Tiemp Tiemp Salvar	de comienzo o de aviso o a guardar (día: opciones en a	2007-11-09 0 V Ha	ora	0 💌	Mir
Fecha Tiemp Tiemp Salvar	de comienzo o de aviso o a guardar (día: opciones en a uardar en aviso	2007-11-09 0 • He 0	pra	0 🗸	Mir
Feche Tiemp Tiemp Salvar O Gi O O	de comienzo o de aviso o a guardar (día: opciones en a uardar en aviso nitir guardar en avi	2007-11-09 0 V Ha 0 aviso	ora (0 🛡	Min

3	Mensaje de advertencia	
	Evento al fallo de disco	Propiedades

Permitir conexión remota: Permite que el usuario ingrese al sistema remotamente mediante la red.

- Código : Ingrese una combinación única de caracteres alphanúmericos sensible a mayúscula y minúscula (max. 10 caracteres). El código es requerido para utilizar el Servidor IP.
- Ancho de Banda: Ajustar la anchura de banda dependiendo del tipo de conexión. Se recomienda para reducir la anchura de banda para aumentar la velocidad de la transmisión. Sin embargo, la calidad de la imagen será más baja. Este control no está disponible en tarjetas de la serie de MPG/MPGAMX.
- Notificación remota de alarmas: El sistema es capable de enviar notificaciones a clientes remotos cuando se detecta moviemiento o el sensor es activado. El cliente remoto es notificado mediante un sonido y el programa será maximizado (si este está en funcionamiento y minimizado) Para enviar notificaciones al cliente remoto, configure el número IP o Código en "IP/ Code".
 - o Método : Seleccione entre el TCP/IP y Server (al usar el Servidor IP)
 - IP/Code : Ingrese una dirección IP o Code (Servido IP) del sistema remota para enviar notificaciones.

- Usar Servidor IP: En el caso de usar el IP server, active este. Ya que el IP Server utiliza Code para identificar el sistema DVR, es posible conectarse al sistema DVR utilizando un IP dinámico. (El nombre de Code debe ser único para cada sistema DVR)
 - Servidor IP: Dirección IP del sistema en el cual el programa IP Server está instalado (El servidor debe ser un IP estático)
 - Notificar cada : Actualiza la dirección IP del sistema DVR al Servidor IP en cada intervalo especificado.
- Prevent IP : Bloquea la dirección IP registrada en la lista.
 - Añadir, Borrar, Modificar: Añada la dirección IP, Borra o Modifica la dirección seleccionada.

código	
Ancho de Banda	MAX
Notificación rer	mota de alarmas
Método	TCP/IP
IP/Code	0.0.0
Servidor IP Notificar cada Prevent IP	0 💌 Hora 1 💌 Min
IPAdd	
IP Add	Borrar Modificar
IP Add	Borrar (Modificar

Programa interno de CD: Utiliza el programa para copiar a CD incorporado en el DVR.

Copiar a CD: Haga clic en "Examinar" y seleccione el programa para copiar a CD(CD-RW). El programa será iniciado cuando haga clic en CD Burn en Búsqueda.

Programa interno de CD	
O Copiar a CD	Examinar

Desconexión fuera de tiempo: Esta función permite el administrador seleccionar el tiempo disponible para cada sesión de Log-in.

DiViS 21

5-4. Cámara 5-4-1. General

	Configuración de 0	Cámara
Select All	Camera 1 Cámara Activa Config. básica	General Schedule Color & motion
	Nombre de cám Resolución cám 352*240 v	- () + 82
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	Ajuste de velocidad de grabación Máximo de cuadros/seg (Auto) Selección manual por cámara Normal 1 v fps Evento Max v fps	Sonido Configuración Puerto de Sonido No Usar V Pre y Pos Grabación en Alarma
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	Seguridad Ocultar cámara en Pantalla Esconder del monitor CCTV No permitir acceso remoto	Pre 4 Cuadros Pos 10 Cuadros Notificación de Evento Notificatión de pérdida de video Propiedades
31 32	Teclado (J Aplica	ar 🕐 Grabar y Cerrar 🖉 Cancelar

: Si está seleccionado, las configuraciones en "General", "Schedule", "Color & Motion" serán aplicadas a todas las cámaras (algunos adjustes no van a ser afectados por "Select All")

Si quiere personalizar cada cámara, selecciones cada cámara con los botones en la izquierda (1-32) PRIMERO, y luego cambie los siguientes configuraciones.

- Cámara Activa: Activar o desactivar cámara (el cámara canal 1 siempre será activado)
- Config. Básica

Nombre de Cámara : Asigna el nombre de la cámara cual aparecerá en la pantalla principal.
Resolución de cámara: Seleccione la resolución de la cámara. (Note: Mientras más alta la resolución la cantidad de números de cuadros por segundo disminuirá)

Ajuste de velocidad de grabación
 Máximo cuadros/seg (Auto): Selecciona la cantidad máxima de cuadros disponibles en la tarjeta.

Selección manual por cámara: Permite seleccionar manualmente el número de cuadros.

Normal: Número de imagenes por segundo cuando la cámara está programado como Normal. Event: Número de imagenes por segundo cuando la cámara está programado como movimiento o sensor. Si la cámara está programado como Normal e Event, número de imagenes por segundo de Normal será aplicada si el sistema no detecta Event, y número de imagenes por segundo de Event será aplicada cuando se detecta el movimiento o la entrada del sensor.

Seguridad

Ocultar cámara en pantalla (Display): La cámara no mostrará las imágenes en el monitor.

- **Esconder del monitor CCTV**: La cámara seleccionada no será visualizada en el monitor CCTV (Para las tarjetas de serie LIVCAP y D1, esta opción no puede tener en el caso que "Intervalo de rotación de monitor CCTV" está establecido como "Normal").
- No permitir acceso remoto: No permite la visualización via conexiones remotas.

(Nota: "Ocultar cámara en Pantalla" tambien esconde imagenes en el TV-Out. "Esconder del monitor CCTV" no es compatible bajo AMX, D1, y H264 series)

- Formato de Compresión de imagen(%): Cambie la tasa de compresión. (Trasladar el cursor para la izquierda para reducir el tamaño de los archivos también disminuirá la calidad de las imágenes)
- Sonido Configuración: Seleccione un puerto audio para sincronizar con las cámaras. El "Grabación de Sonidos" en disposición del "Sistema" debe ser configurado primero. Se permite utilizar el mismo canal de audio en cámaras múltiples.

Nota: Series AMX – Todas los canales usaran los mismos valores de Compresion.

 Pre y Pos Grabación de Alarma : Solamente applica si "Videosensor" o "Sensor" está seleccionado en el menú de "Schedule".

Pre: Número de cuadros grabados antes de activación del Videosensor o Sensor.

Post: Número de cuadros grabados despues de activación del Videosensor o Sensor.

Notificación de Evento

Video loss - Notification : Seleccione Evento o Video Loss. (5-7. Event Setup)

Haga clic en "Aplicar" o "Grabar y Cerrar" para guardar y aplicar los cambios.

¿Que es un cuadro (frame)? Un cuadro es una imágen estática.

5-4-2. Schedule

					(Co	onfi	gu	rac	ció	n d	e C	Cár	na	ra										
Select All	Came	ra 1												C	Ge	enera	1		Sch	edule	•	Co	lor &	moti	on
1 2	Agen	da c	le G	rab	ació	ón												Holi	day s	Settir	g		Pro	pieda	ades
		n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Dom	0		-	3	4	3	J	'	0	3	10	.1	12	13	14	13	10		10	13	20	21	22	2.3
5 6	Lun																								
	Mar																								
	Mie																								
N ⁹ N ¹⁰	Jue	_		_	_	_																_			
11 12	Sab	_		-	-	_	2 2			8															
	Jab																								
N ¹³	1 0	lorm	al		S	Senso	or		Vid	eose	ns.	C	Pa	ntalla	a	8	enso	ry Vi	deos	sen.	0	Nom	nal y	Even	to
15 16																									
17 18	Agen	da c	le n	otifi	cac	ión	ren	nota	1																
17 18	Agen	da c	le n	otifi	cac	ión	ren	nota	1	8	Q	10	11	12	13	14	15	16	17	18	10	20	21	22	23
17 18 19 20	Agen	da c 0	le n 1	otifi 2	cac 3	ción 4	ren 5	nota 6	a 7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
17 18 19 20 21 22	Agen	da c	ie n 1	otifi 2	cac 3	ción 4	ren 5	nota 6	1	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
17 18 19 20 21 22	Agen Dom Lun Mar	da c	le n 1	otifi 2	cac 3	aión 4	ren 5	nota 6	1 7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
17 18 19 20 21 22 23 24	Agen Dom Lun Mar Mie	da c	le n 1	otifi 2	cac 3	eión 4	ren 5	nota 6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
47 48 49 20 21 22 23 24 25 26	Agen Dom Lun Mar Jue	da c	ie ne	otifi 2	ac 3	a d	ren 5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	Agen Dom Lun Mar Mie Jue Vie	da o	le ne	otifi 2	cac	a d	ren 5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
47 48 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	Agen Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab	da o		2	3	xión 4	s	nota 6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
47 48 43 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 30	Agen Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab	da c	le ni) E	a 4 Borra	ren 5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
47 48 49 20 21 22 22 24 25 25 26 40 31 42	Agent Dom Lun Mar Jue Vie Sab	da c	ie ni) E	a A Borra	ren 5	6	a 7	8	9	10	11	12	13		15	16	17	18	19	20	21	22	23
47 48 48 20 21 22 22 24 25 26 27 28 28 30 31 32	Agent Dom Lun Mar Jue Vie Sab	da c	ie n 1) E	sión 4 Borra	ren 5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
47 48 48 20 21 22 22 24 25 26 27 23 26 30 31 42	Agen Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab	da c	le n 1	otifi 2		ecla	s s ar do	6	3	8	9 	plica	11 			14 	15	16	erra			20 	21	22 	23

Seleccione el tiempo que desea (por hora y día de la semana) en la cual quiere grabar las imágenes de las cámaras.

Agenda de Grabación

Normal : Graba todas las imágenes capturadas por la cámara.

Sensor : Graba imágenes solamente cuando el sensor es activado.

Videosensor : Graba solamente cuando movimiento es detectado.

Pantalla : No graba; solamente muetra las imágenes sin grabar.

Sensor & Videosensor: Graba cuando el Sensor es activado o Movimiento es detectado.

Normal y Event: Graba como la tasa de grabación de "Evento" especificado en "Selección manual por cámara" bajo "General" cuando un evento se ocurre. En caso contrario, las imágenes se graban como la tasa de cuadros de "Normal" si no hay ocurrencia de eventos.

	7		Y	ear						[11			-	/onti	n					[9			- D	ay
	0	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	3 1	4 1	5	16	17	18	19	20	21	22	2
Hr.																										
[Norr	mal		0	Ser	ISOT			Vide	ose	ns.) Pi	anta.	la		Ser A	nsor ñed	y Vi ir	deo:	sen.	dific	Nor	mal y	Eve	nto er
F	loliDe		0	1	2	9	4	5	6	7	8	a	10	11	12	19	14	15	16	17	18	19	20	21	22	a a
200	7-11-0	19	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	V
200																										
200																										

- Holiday Setting : Permite a los usuarios aplicar diferentes horarios de grabación en cada fecha concreta.
- Agenda de notificación remota : En este menú, seleccione los dias y horas en los que quiere recibir notificaciones remotas.

Notificación : Seleccione "Notificación" y seleccione el día y hora.

<< Ejemplo >>

Grabar imágenes de la cámara 5 los lunes de 07:00 a 20:00

Seleccione la cámara 5 de los botones en la izquierda, seleccione modo "Normal", y haga clic en la agenda en la línea "Lun", de 7 a 19.

Grabar imágenes de la cámara 5 todos los días de 07:00 to 20:00

Seleccione 7~19 para todos los días de la semana. Ahora grabará todos los días desde las 7:00 a 19:59:59.

Grabar solamente cuando se detecta moviemiento todos los días de 07:00 a 20:00.

Use el botón "Videosensor" en vez de "Normal" y siga las instrucciones anteriores.

t All Car	nera	a 1												Ge	nera	I		Sch	edule	•	Colo	or & r	motic	on
2 Aq	end	a de	e Gra	abad	xión												Hol	day (Settin	g	(Prop	ieda	des
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
De	m		_	-																				_
M	n ar	-	_	+-		-								1							2 G	-	2 22	
M	e														5 - 0 2 - 1		1				5 - 0 2 - 0			
Ju	e							_		_								2 G		in D				
1 V/																								
Sa	e h		-	+-	-	-	-	-	-	-		0	-		ø@	-		se		9	0 0	-	9 - 39	
Se	e b																							
Sz	e b I No	ormal		0	Sen:	sor		● Vic	leos	ens.		Pa	ntalla		6	enso	ry∨	deos	en.		Norma	al y E	iventi	D
Si C	e b No	ormal		0	Sen	sor		∎Vic	leos	ens.		Pa	ntalla		6	enso	ry∨	deos	en.		Norma	alyE	:venti	0
Ag	e b No	ormal a de	> not	l l	Sen	sor n rei	mota	● Vic	leos	ens.	C	Pa	ntalla		8	enso	ryV	deos	en.		Norma	alyE	Vent	0
Ag	e b No No O	ormal a de	e not	l lifica	Sen: aciói	sor n rei 5	nota 6	● Vic a 7	leosi 8	ens.	C	Par 11	ntalla 12	13	14	enso 15	ry∨ 16	deos	en. 18	19	Norma	alyE 21	Eventi 22	o 23
Ag	e b Nc enda 0 n	a de	e not	tifica	Sen: aciói	sor n rei	nota 6	● Vic a 7	leosi 8	ens.	C	Par 11	ntalla	13	14	enso 15	ry∨ 16	deos	en. 18	19	Norma	al y E 21	iventi 22	0
	e b No enda enda n ur	a de	e not	tifica	Sen: aciói	sor n rei	nota 6	● Vic a 7	1eosi 8	ens.	C	Par 11	ntalla	13	14	enso 15	ry∨ 16	deos	en. 18	19	20	al y E 21	22	23
	e b No enda n ur e	a de	> not	tifica	Sen:	sor n rei 5	nota	● Vic a 7	1eosi 8	9 9		Par	12	13	14	enso 15	ry∨ 16	deos 17	en. 18	19	20	al y E 21	22	23
	e b Nc and; and; and;	a de	e not		Sen: aciói	sor	6	■ Vic	8	9 9		Par 11	12	13	14	enso 15	16	deos	en. 18	19	20	al y E	22	23
	e b Nc endi n o m e e e	a de			Sen: ACIÓI	sor	nota	■ Vic	8	9 9		Pa	112	13	14	enso	16	17	en. 18	19	20	21	22	23

DiVis 25

5-4-3. Color & Movimiento

	Configuración d	e Cámara	
Select All	Camera 1	General Sct	redule Color & motion
1 2		Área de detección	Control de Color
3 4		Area completa	
		Area parcial	Brillo 127
		(Añedir) (Borreytodo)	Contraste 127
			()
9 10		🔽 Ver área detectada	Saturación 127
11 12		Test detección	()
13 14		A Real Contraction of the second	Color 127
15 16		Masking setting	۲ <u>۶</u>
المجانب المتجانب		Use image erase	
	Sonaitius Made O Made 1 Node 2	Añadir Borrartodo	Valor default
	Método de potificación de evento	Configuración Videosens	or
		Aiuste de sensibilidad	90
	Notificación de movimiento (Propiedades)		> +
	Método de cámara Pan/Tilt	Tasa de movimiento	93
	Usar cámara nan/tilt Propiedades	- (>+

Este menú permite el usuario a modificar el color de las imágenes grabadas, configuraciones de color, movimiento y relés (sirenas, cerraduras, etc.) para el sistema.

Método de notificación de evento

Detective motion - Notification: Configure el evento de Video Loss (5-7. Event Setup)

• Método de cámara Pan/Tilt

Usar cámara pan/tilt: Active esta opción si utiliza cámaras PTZ.

- Cámara PTZ: Seleccione la marca y modelo de la cámara.
- PTZ_ID: Seleccione el ID(dirección) de la cámara PTZ.
- Configuración de conexión: Seleccione el puerto COM por la cual la cámara se conecta al DVR. Vea el manual del fabricante de la cámara para esta información.
- Velocidad: P/T-Pan/Tilt speed, velocidad
 F/Z-Focus/Zoom, velocidad A.P-Autopan
 (Algunas cámaras PTZ no pueden ajustar la velocidad)
- Cámara PTZ ¥ D-Protocol(Pelco) PTZ_ID 2 v Configuración de conexión Com Port 1 Velocidad 2400 v v Bit Datos 8 Paridad none v v Bit Parade 1 Velocidad 6 ¥ P/T v F/Z 6 ✓ A.P 6 Test OK. Cancelar
- Test: Prueba de la cámara PTZ.



RECEIVER: Seleccione la cámara PTZ.

PTZ ID: Seleccione el ID (dirección) de la cámara PTZ.

MANUAL SETTING: Seleccione el puerto de serie que la cámara utiliza para conectarse al sistema. Vea el manual del fabricante de la cámara para más información.

OPEN: Abra la conección para obtener control de la cámara PTZ. Flechas, FOCUS, ZOOM, AP, SPEED: Prueban cada función.

A1, A2, A3: Para probar las funciones extras de la cámara. (Dependiendo del protocolo puede ser que no funcione.)

MENU: Para activar el menú de la cámara (Dependiendo del protocolo puede ser que no funcione.)

TOUR: Para hacer un tour con los presets de la cámara.

0~9: Para mover cada cámara a las posiciones predeterminadas.

PRESET: Los waypoints pueden ser configurados siguiendo estas instrucciones:

- 1. Haga clic en "Preset" y presione uno de los botones numerados.
- 2. Mueva la cámara al lugar deseado.
- 3. Haga clic en el mismo botón y haga clic en "Preset setup" nuevamente para desactivar.

SCAN: Disponible sólo con cámaras que soportan la función AutoPan Scan.

- START Oprima start desde la posición de la cual quiere comenzar.
- STOP Oprima stop en la posición en la que quiere terminar.

SEND: Para manualmente enviar un posición en código HEX a la cámara.

• Area de detección.

Area completa: Detecta movimiento en el área completa.

Area parcial: Haga clic en "Añadir" y seleccione área(s) para detectar movimineto (hasta 10 áreas parciales)Ver área detectada: Si está seleccionada, regiones con movimiento activado pueden ser probados para

sensibilidad. Las regiones con movimiento mostrarán indicaciones en rojo.

Sensitive Mode

H.264 series soporta modo sensitive en la característica Area Parcial.

El usuario puede separadamente estalecer sensibilidad de movimiento para modo 1 o modo 2.



Ej) 1. Seleccione Modo 1.

- 2. Establezca el area para Modo 1(Rojo).
- 3. Establezca la sensibilidad de movimiento a High para Modo 1.
- 4. Seleccione Modo 2.
- 5. Seleccione el area para Modo 2 (azul)
- 6. Seleccione la sensibilidad a Low para Modo 2.

Display detected area: Si esta seleccionada, cualquier region con movimiento mostrará un grupo de grillas rojas. Puede ser utilizada para probar la sensibilidad de movimiento.

Masking setting

Presione el botón "Añadir" y seleccione un área de pantalla de la cámara cual desea ocultar.

Use image erase: Seleccione para borrar áreas enmascarados en la imágenes grabadas. (Esta funcionalidad no está disponible en el serie MPG & MPGAMX).

Configuración Videosensor

Para obtener la sensibilidad deseada, configure las siguientes opciones.

Ajuste de sensibilidad: Ajusta el nivel de detección de la diferencia entre el primer plano y el segundo plano.

Tasa de movimiento: Ajusta la velocidad de movimiento detectado por la cámara– mientras más alto el número, la cámara detectará objetos que se mueven más lentamente.

Control de Color

Brillo: Brillo

- Contraste: Contraste
- Saturación: Saturación

Color: Color

Valor Default: Valores originales

5-5. Sensor

Configuración de Sensor	
Sensor 1 Sensor Lacetración Sensor Lacetración Sensor Tipo de sensor Ronectera colomer Senser code Acturación de sensor-Notificación Pappuelidate Consectera colomer Pappuelidate Pappuelid	
(5 Teclado) (J Aplicar (5 Grabar y Cerrar) (0 Canc	olar

- Seleccionar sensor: Activa o desactiva el sensor.
- Localización sensor: El lugar donde se encuentra el sensor.
- Tipo de sensor: Seleccione el tipo de sensor para usar.
- Conectar a cámara: Asigna la cámara para grabar cuando se activa el sensor.
- Sensar cada: Tiempo alocado al sensor cada vez que se activa.
- Notificación de emergencias: Si "Notificación remota de Alarmas" fue activado en "System", un email de notificación será enviado a las direcciones especificadas si el sensor es activado.
- Activación de sensor Notificación: Configure el modo de notificación.

Relay Index	RELAY1	Ľ	Select All
Relay Name	[
📕 Relay Tri	gger Use		
Tiempo de			> 0 S

• Informacion de configuracion del Relé.

Relay Information Settings: Configura las operaciones del Relé.

Relay Index: Seleccione el Relé que desea configurar. ('Select All' aplica la misma configuracion para todos los relés).

Relay Name: Nombra al relé seleccionado (Ej. "Alarma puerta principal").

Relay Trigger Use: Si el relé es activado manualmente, se activara solo por el tiempo determinado en "Latch time".

5-6. Backup

Agenda de Backup				
Selection and the Duckup				
Dom Un	E Mar E	Nió El lus	No	Sab.
Salacciona horazio				
0 Hora: 0	Minuto :			
Método Backup				
Beckup Totel	Backup Percia			Seleccioner.
	• Duckup Forcio	· · · ·		Contraction
Lispositivo de Backup			T	here
	5	Examinar	Tamano Carpetaju	MB
Tabla agenda		Añadir	Modificar	Borrar
Semana	Horario	Cámara	Director	io 🔽
				and the second se
				2 =
Config EIC				
Config. ETC				

Imágenes grabadas pueden ser respaldadas automáticamente si Automatic Backup es agendado. Automatic backup es activado solo después de que "Backup.exe" es ejecutado.

• Backup Schedule

Seleccione semana: Seleccione el día de la semana en el cual quiere que comience el Backup.

Seleccione horario: Seleccione la hora en el que quiere que comience el Backup.

Método Backup

- Backup Total: Backup basado en archivos de volúmenes (Backup de todas la cámaras).
- Backup Parcial: Backup basado en archivos index. (Backup de cámaras seleccionadas).
 - Seleccionar : Seleccione cámaras 1~16(32)

*Backup Total es superior en velocidad. (Recomendamos que utilize este)

Dispositivo de Backup: Seleccione la carpeta y disco en el cual se hará el Backup

- Tamaño de Carpeta: Asigne el tamaño de cada carpeta para los datos de reserva. Los datos de reserva serán guardado en la carpeta separada, que se crea automáticamente con el valor asignado.
- Tabla agenda

Añadir: Añade nueva agenda en la tabla.

Modificar : Luego de hacer cambios en la tabla existente presione "Modify".

Borrar : Borra la agenda seleccionada.

Config ETC

Start backup timer : Backup automático comenzará cuando el programa Backup esactivado para verificar si el backup está siendo hecho, haga clic en el icono del programa Backup en el system tray.

Sobreescribir cuando dísco se llena: Durante Backup Automático, información será sobre-escrita si el disco está lleno (comienza a sobreescribir desde la información más vieja)

Backup siempre comienza desde el punto en el que la última sesión de backup haya finalizado. (La primera backup comenzará desde el principio de la información grabada)



<< Ejemplo >>

Backup (automático a las 20:00 todos los días)

✤ La información del día será respaldada a las 20:00 de cada día.

Backup a las 20:00 todos los sábados

✤ Toda la información de la semana será respaldada a las 20:00 cada sábado.

Luego de configurar el Backup automático, ejecute el programa de Backup manualmente.

5-7. Configuración de Eventos

Gen	eral
	Веер
	Utilizar Altavoz PC
	Marca
	PopUp
	Tvout 5
	Segundo monitor X 0 Y 0
	Notificación remota
	Utilizar agenda de notificación

Dependiendo en los eventos, diferentes opciones son disponibles.

• Beep : Activará un sonido en la tarjeta de sonido.

Utilizar Altavos PC : Utilizará el altavos del PC (No se necesita tarjeta de sonido)

- Marca : Marcará la cámara en el monitor con un punto rojo.
- PopUp : Maximizará la cámara en el programa principal.
- Tvout : Mostrará la cámara mediate el TV-out por el tiempo especificado (en segundos)
- Segundo monitor: Si el sistema tiene un segundo monitor, mostrará el video en las Coordenadas indicadas de este.
- Notificación remota: Notifica al DiViS Net (cliente remoto).
- Utilizar agenda de notificación : Usar agenda de notificación (Cámara Agenda Agenda denotificación).



• Relé : Salida de relés 1~4 con tiempo de cerradura (segundo).

General Relé	Email FTP Preset Teléfono
🔲 Email	
Asunto	
Contenido	
Adjuntar Imágen	
Intervalo	30 seg 💌
	OK Cancelar

• E-mail : Enviar E-mail (E-mail tiene que ser configurado desde System)

Asunto: Título del E-mail

Contenido : Contenido del E-mail

Adjuntar Imágen : Anexa imágenes.

Intervalo : El E-mail será enviado cada tiempo indicado.

Note: Esta tabla lo ayudará en completar el título y contenido del E-mail.

Código	Contenido	E
\$\$0	Camera No.	Т
\$\$1	Events	С
\$\$2	Time	С
\$\$3	IP address	

ijemplo) iitulo: "A las <u>\$\$2, \$\$1</u> activado en la cámara <u>\$\$0</u>. contenido: "A las <u>01-18-2005 19:10:12, Movimiento</u> activado en la ámara <u>3</u>.



• Transmitir evento a servidor FTP: Transmite imagenes a un servidor FTP. (Para usar esta opcion, servidor FTP debe estar configurado en Sistema)

Upload Duration : El usuario declara un periodo de tiempo durante el cual las imagenes seran enviadas al servidor FTP cuando el evento es activado.



• Preset : Si el sensor es activado, esta función hará que la cámara se enfoque a un preset.

Número 1 Número 2 Número 3 Wave	
Número 2 Número 3 Wave	
Número 3 Wave	
Wave	
Examinar Reprod	ucir
Tiempo Rer 10	
Intervalo 10	

• Llamar a tel : Cuando un evento ocurre el DVR lo llama por teléfono y ejecuta un sonido (.wav) (Voice Modem Requerido)

Número 1, 2, 3 : Especifique hasta 3 números. Si el primer número no atiende intentará conlos siguientes números y reintentará el tercer número.

Wave:Elija un archivo de sonido(wav). (Examinar para buscar el archivo, Reproducir: para ejecutar el sonido)

Tiempo Rep : Ejecutrará el sonido durante el tiempo seleccionado.

Intervalo : Tiempo de intervalo entre cada llamada.

EL archivo WAV debe ser en el formato PCM, 16bit, 8Khz, Mono.

Para crear archivos WAV

Sound Sele	ection 🔹 💽 🔀
Name:	
luntitled	Save As Hemove
Format:	PCM 💌
Attributes:	8.000 kHz, 16 Bit, Mono 15 kb/sec 💌
	OK Cancel

Ejecute el grabador de sonido desde Windows : File \rightarrow Properties \rightarrow Convert Now \rightarrow Attributes Elija PCM, 8.000 KHz, 16 Bit, Mono y comience a grabar.

DiVis 34

6. Main



IMPORTANTE: Configure el DVR antes de ejecutar el DiViS Main.



: Permite la grabación instantánea al toque de botón.

: Escuche sonidos mientras los graba.



: Haga clic en uno de estos para ver varias cámara a la vez. El

monitor puede visualizar hasta 32 cámaras a la vez.



: Rotación de cámara, Rotación Automática, botones para enlargar la imagen.



F5 agrandece la imágen; apretar F6 luego de F5 maximizará la imágen.

: Este muestra el estado de grabación/visualización de las cámaras, luces sólidas en la primera línea indican que

las cámaras están enviando imágenes desde el número de cámara indicado. Las luces intermitentes significan que las cámaras deben ser activado en Configuración de Systema, o que las imágenes no están siendo recibidas por alguna razón. Las luces sólidas en la parte inferior indican que las imágenes están siendo grabadas.

SALIDAS DE RELÉ

Este indica el estado de las 4 salidas digitales. Botones apretados indican que el relé es activo; si no lo está indica que el relé es inactivo.



: Cuando se hace una conexión remota esta imagén se encenderá. Coloque el cursor sobre este y podrá ver el IP address del cliente remoto.

: Indica que el Backup está ejecutado.



: Los números y barras en la parte inferior indican el número volumenes total y el número de volúmenes usados.

Ver. 12.10.1A - 4 CH

: Indica la versión de software en uso. Cambios en los primeros dos números indican un

cambio mayor en el software, los próximos dos números indican un cambio pequeño, y los últimos dos números indican el tipo de tarjeta.



: Shortcuts para ir a Búsqueda, Configuración, y Smart Search.



: Salir del programa.



: Haga clic en "Open" para abrir las opciones de PTZ y control de imágen.



: Haga clic para abrir el menú de login – requiere un nombre de usuario y contraseña válido.

CAMARA IMAGEN : Haga clic en "CAMARA" para abrir las opciones de *Control de Camara*. Haga clic en "IMAGEN" para usar las opciones de *Control de Imagen*.





: Esta imágen muestra las opciones generales para los controles P/T/Z. Note que solo los controles básicos están disponibles en esta sección de controles P/T/Z.



: Controles de Prepos, Ronda, velocidad de P/T de la cámara PTZ.
(Clic en el boton "Preset" para cargar el recuadro de control)
(Note: Opciones Pan/Tilt pueden o no pueden estar activados dependiendo del tipo de

cámara. Más información sobre la configuración de Preset está en 5-4-3.)



: Este menú ajusta las varias configuraciones de los colores de visualización de la cámara. Haga clic en "Estandar" para cambiar las configuraciones a sus valores originales.

Acercamiento de la imagen principal (Zoom in/out)

Usando el Mouse, haga clic derecho y manteniendolo, seleccione el area que desea acercar, una vez terminado deje de hacer clic. Y el segmento seleccionado se agrandará, si vuelve a hacer clic derecho, la imágen volverá a su tamaño original. (Solo disponible para las series AMX y D1)



7. Búsqueda



Búsqueda para dato de imágenes múltiples para cualquier combinación de tiempo y cámara, es posible. Cualquier imágen puede ser guardado e imprimido.

C : Esconde la información de tiempo y fecha.

: Seleccione una de estas opciones de división del monitor.

Para buscar en canales 17~32 para las sistemas de 32 canales, haga doble clic en la división de 16 cámaras.
 Elija una combinación de 4 o 9 cámaras. Primero haga clic en el modo de visualización de 4 o 9 cámaras y la



Haga clic en cualquier número de cámara para cambiar este. Haga clic en "Reset" para usar la configuración original.



: Cambia el tamaño de la imágen en modo Single-Search.



: Los números de las cámaras están a la derecha. Las horas están en la parte inferior y los minutos en la parte de arriba. Los bloques verdes indican que existe grabación para el tiempo

indicado. Los bloques blancos asociados a estos indican los minutos que contienen estas grabaciones. Los puntos rojos indican el cuadro que está siendo visualizado en el presente.



: Utilizando estos cursores puede cambiar cámaras.



: Indica el modo de reproduccion de video unicamente.



: Indica el modo de reproduccion de audio. Cuando esta activo, los datos de video y sonido, si es quek existe, seran sincronizados y reproducidos.



: Marca el punto de búsqueda presente. (Bookmark)



: Muestra la lista de todos los puntos de búsqueda marcados.

No	Camera	Date & Time	
1	5	2005-01-24 14:00:00 78	
2	6	2005-01-25 09:00:40 109	
3	7	2005-01-26 04:08:05 656	
4	1	2005-01-27 14:08:02 765	
5	5	2005-01-24 21:00:00 31	
	_		-
(L	
3			

Para ir al punto de búsqueda que desea simplemente haga doble clic en este o haga clic en "Goto".



: Seleccione la fecha y la hora, y haga clic en "GOTO".





: El calendario permite al usurario elejir la fecha específica en el cual quiere hacer la búsqueda. Si no ve el calendario, haga clic en "Date" para activar este. Los días con grabación serán marcados en rojo.

: Seleccione botón "Búsqueda" o " Imágen" para abrir los correspondiente herramientas.



: Presione "Búsqueda" para activar el menú de búsqueda. Este le permite ver el video normalmente o en reversa, y ver cuadro por cuadro.



◀

Le permite ajustar la velocidad de búsqueda.



IMAGET Detallar Zoom Ablandar Original B & N Cancelar : Herramientas de imágen aparecen al presionar en "Imágen". Utilice las opciones (Zoom I/O, Detallar, Ablandar, B&W) para hacer ajustes de imágen.

Zoom Search: Es posible enfocar adentro, hasta x3, al área deseada usando el tecleo derecho del mouse mientras que, o antes de buscar (disponible solamente en la búsqueda del un canal)



: Haga clic en "Save As" para guardar la imágen con sello de agua.



: Imprime la imágen en el tamaño deseado.





: Guarde archivos de video en formato .avi.

GRABAND PELICULA
Tiempo de comienzo
Tiempo del fin
Cámara
1 2 3 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16
Save Directory
C:(
Formato AVI Formato MP4 Formato MP4+EXE
Quemar estos archivos en el CD
Mensaje
Start Stop Close

Seleccione la fecha, tiempo, y cámara para las cuales se guardará el archivo.

- Formato AVI: Archivo AVI (.avi) que puede ser ejecutado con Windows Media Player.
- Formato MP4: Archivo DiViS AVI (.mp4) ejecutado solamente con DiViS AVI Viewer.
- Formato MP4+EXE: Archivo autoejecutable DiViS AVI (.exe). (No necesita programa de video)
- Quemar estos archivos en el CD: Luego de crear el archivo de video, ejecutará el programa para copiar a CD automáticamente. (Windows XP necesario)

* Cuando graba en formato AVI, dato de audio no están incluido.



: Cambie el método de búsqueda a Busqueda Común, Busqueda Panaromica, o Busqueda Icono.



Busqueda Común : Búsqueda normal en canales múltiples e individuales.



Busqueda Panoramica : Divide 1 cámara en 16 modos múltiples por cada cuadro y hace la búsqueda.

Búsqueda Icono : Divide la grabación de una cámara en múltiples secciones basando en tiempo. Cada imágen representa un tiempo específico que puede dividirse en períodos de tiempo más pequeños. Este método de búsqueda es útil cuando el usuario no sabe el tiempo de la ocurrencia. (24horas->10minutos->1minuto, Para navegar haga doble clic con los botones del mouse).



1~10minuto

Busqueda inteligente

: Busqueda Inteligente permite buscar información por movimiento.

Smar	t Search				
CamU	1 11/2/2005 11:12:1	18 750	Movimient	TEXTO	
			De	10/17/0000	- C0000 444
			00.	112/17/2009	▲ 6:00:00 AM
			A:	12/17/2009	• 6:59:59 AM ÷
			Cámara :	CAM 2 👻	1
			Consibilia	ad : 00	
			Sensibilità	au 180	
_			Rate:	80	[
-		-			
		1.			
No	Fecha/Hora	Cámara		. 1	
No 1	Fecha/Hora	Cémara	Clear Are	a	Buscar Parar
No 1	Fecho/Horo 1 2005-11-02 11:12: 2005-11-02 11:12:	Cámara	Clear Are Play	a	Buscar Parar
No 1 2 3	Fecho/Horo 2005-11-02 11:12: 2005-11-02 11:12: 2005-11-02 11:12:	Cámara	Clear Are Play	<u>a</u>	Buscar Parar
No 1 2 3 4	Fecha/Hora 1 2005-11-02 11:12: 2005-11-02 11:12: 2005-11-02 11:12: 2005-11-02 11:12:	Cámara 18 1 18 1 18 1 18 1	Clear Are	<u>x</u>	Buscar Parar .
No 1 2 3 4 5	Fecha/Hora 1 2005-11-02 11:12: 2005-11-02 11:12: 2005-11-02 11:12: 2005-11-02 11:12: 2005-11-02 11:12:	Cámara 18 1 18 1 18 1 18 1 18 1	Clear Are Play	a	Buscar Parar
No 1 2 3 4 5 6	Fecha/Hora 2005-11-02 11.12: 2005-11-02 11.12: 2005-11-02 11.12: 2005-11-02 11.12: 2005-11-02 11.12: 2005-11-02 11.12:	Cámara 18 1 18 1 18 1 18 1 18 1 18 1 18 1	Clear Are Play	a	Buscar Parar
No 1 2 3 4 5 6 7	Fecha/Hora 1 2005-11-02 11:12: 2005-11-02 11:12: 2005-11-02 11:12: 2005-11-02 11:12: 2005-11-02 11:12: 2005-11-02 11:12: 2005-11-02 11:12:	Cámara	Clear Are	Salar	Buscar Parar
No 1 2 3 4 5 6 7 8	Fecha/Hora 2005-11-02 11:12: 2005-11-02 11:12: 2005-11-02 11:12: 2005-11-02 11:12: 2005-11-02 11:12: 2005-11-02 11:12: 2005-11-02 11:12:	Cómara 18 1 18 1 18 1 18 1 18 1 18 1 18 1 18 1 18 1 19 1	Clear Are	Saltar	Buscar Parar
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Fecha/Hora I 2005-11-021112: 2005-11-021112: 2005-11-021112: 2005-11-021112: 2005-11-021112: 2005-11-021112: 2005-11-021112: 2005-11-021112: 2005-11-021112: 2005-11-021112: 2005-11-021112: 2005-11-021112: 2005-11-021112: 2005-11-021112:	Cámara 18 1 18 1 18 1 18 1 18 1 18 1 18 1 18	Clear Are	Saltar	Buscer Parer
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Fecha/Hora 1 2005-11-021112: 2005-11-021112: 2005-11-021112: 2005-11-021112: 2005-11-021112: 2005-11-021112: 2005-11-021112: 2005-11-021112:	Cémara 18 1 19 1 19 1 19 1 19 1 19 1 19 1 10 10 1	Clear Are	aSaltar	Buscar Parar
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	Fecha/Hora I 2005-11-021112: 2005-11-021112: 2005-11-021112: 2005-11-021112: 2005-11-021112: 2005-11-021112: 2005-11-021112: 2005-11-021112: 2005-11-021112: 2005-11-021112: 2005-11-021112: 2005-11-021112: 2005-11-021112: 2005-11-021112: 2005-11-021112: 2005-11-021112: 2005-11-021112: 2005-11-021112:	Cámara 18 1 18 1 18 1 18 1 18 1 18 1 19 1 19 1 19 1 19 1	Clear Are	Saltar	Buscer Parer
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	Fecha/Hors 1 2005-11-021112: 2005-11-021112: 2005-11-021112: 2005-11-021112: 2005-11-021112: 2005-11-021112: 2005-11-021112: 2005-11-021112: 2005-11-021112: 2005-11-021112: 2005-11-021112: 2005-11-021112: 2005-11-021112: 2005-11-021112: 2005-11-021112: 2005-11-021112:	Cémara 18 1 18 1 18 1 18 1 18 1 18 1 19 1 19 1 19 1 19 1 19 1 19 1	Clear Are	aSaltar	Buscar Parar
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	Fecha/Hore 2005-11-02 20	Cámara I 18 1 18 1 18 1 18 1 18 1 19 1 19 1 19 1 19 1 19 1 19 1 19 1 19 1 19 1 19 1 19 1	Clear Are	a Seitar	Buscer Parer
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	Fecha/Hora 1 2005-11-021112: 2005-11-021112: 2005-11-021112: 2005-11-021112: 2005-11-021112: 2005-11-021112: 2005-11-021112: 2005-11-021112: 2005-11-021112: 2005-11-021112: 2005-11-021112: 2005-11-021112: 2005-11-021112: 2005-11-021112: 2005-11-021112: 2005-11-021112: 2005-11-021112: 2005-11-021112: 2005-11-021112: 2005-11-021112: 2005-11-021112: 2005-11-021112:	Cémara 18 1 18 1 18 1 18 1 18 1 18 1 19 1 10	Clear Are	aSaltar	Buscar Parar

Esta función permite la búsqueda rápida de imágenes por tiempo específico limitando los parámetros de búsqueda a niveles de detección de movimiento.

Regiones específicas del video pueden ser seleccionadas para buscar imágenes con movimientos detectados en esa región.

Porejemplo, si hay mucho movimiento solamente imágenes detectadas con asociación a mov miento en un tiempo específico será mostrado.

- De : Fecha y hora del cual la búsqueda comenzará.
- ✤ A : Fecha y hora en la cual la búsqueda terminará.
- Cámara : Cámara en la cual quiere hacer la búsqueda.
- Sensibilidad: Nivel de sensibilidad de movimiento Solamente video que cumple con este nivel será encontrado.
- Rate: Seleccione la tasa de movimiento.
- Buscar : Comienza la búsqueda por la fecha, hora y cámara indicada.
- Parar : Para la búsqueda.
- Clear Area : Borra la designación de área.

- Saltar : Si es inconveniente ver todas las imagenes, es posible comprimir el archivo omitiendo cuadros especificados.
- Salvar : Graba la información encontrada con el busqueda inteligente como un archivo de imagen.
- Imprimir : Imprime la infomación encontrada con el Busqueda Inteligente.
- * Bookmark: Capaz de hacer el bookmark para los datos deseados. Buscar los datos de la lista del bookmark del menú de la búsqueda
- Cerrar: Cierra la aplicación Busqueda Inteligente.

٩	X
Cam01 11/2/2005 11:12:18 084	
11/200	
K K speed Start Avi C.X	5 Browse

Una nueva ventana aparecerá para buscar información en el período de tiempo al hacer un doble-clic en la información que ha sido encontrada. (Lista en la parte inferior e izquierda)

CD Burn

: Si usted ha seleccionado el programa interno para copiar a CD en Configuraciones, el siguiente

Close

Add File

Add Folder

Delete Delete All

Reload

Burnt

100

VD Burn			
Volume Label	2009_09_19		
Device List	E:\[CDDVDW SH-S203D]		E
File Name		File Si	ize
Total File Size		0	кв
0			4.7
Disc Free Size		0	кв
Make Folder			
Make Folder			

0%

Writting :

DiViS 43

- ✤ ADD File: Seleccione los archivos que quiere copiar al CD.
- ✤ ADD Folder: Seleccione el directorio en el que quiere copiar en el CD.
- Delete: Borrar el archivo de la lista.
- Reload: Ver espacio disponible en el disco.
- BURN: Copiar los archivos al CD.

[Nota]

1. Si el nombre de una carpeta esta asignada como "CD folder", los archivos seran guardados en la carpeta asignada.

2. Destilde el recuadro si no desea copiar los archivos en la lista.

3. En Windows XP, es necesario el parche Windows update" para grabar la informacion en DVD, por favor instalar WindowsXP- KB932716-v2-x86-ENU.exe" en la carpeta "utility" dentro del CD que contiene el software.



: Haga clic en este para salir de "DVR Search".

8. Utilidades

8-1. Copia de Seguridad (Backup)

	Backup	
■ Total ■ Part ♥ □ 2005/10/26[D:]	E:	Default Path
 ⊕ □ 2005/10/27[D:] ⊕ □ 2005/10/28[D:] ⊕ □ 2005/11/01[D:] ⊕ □ 2005/11/01[D:] 	Auto startup enable	Burning this backup file on the CD
	Iimit	Calc
	Backup Status	
	Name	Status
Refresh Select		0 0, E Zzz U

Información puede ser respaldada manualmente utilizando este programa y elijiendo las carpetas y subcarpetas. En el menú de la izquierda, seleccione la cámara, fecha, hora, y minuto para respaldar. El progreso será monitoreado en la tabla de la derecha.

Si configura la Agenda de Backup en Configuraciones, Backup será configurado automáticamente.

- **Total:** Backup de todas las cámara directamente de los archivos de volúmenes basados en fecha y hora. Este método es muy rápido aunque no permite seleccionar las cámaras.
- **Part:** Permite seleccionar la cámara, fecha, hora, y minuto pero es mucho más lento en comparación al Total Backup.
- Backup Directory: La carpeta destinataria de los archivos de respaldo. CD, DVD, Network drive pueden ser utilizados.
- **Default Path:** Este es para designar la carpeta en uso como la carpeta default. Backup guardará los archivos en esta carpeta desde ahora.
- Auto startup enable: Haciendo clic en este, el Backup se hará aunque reinicie el sistema. Nota: Un icono aparecerá en el system tray en la parte derecha de la parte inferior del monitor.
- Burning this backup file on the CD: Ejecuta automáticamente el programa para copiar al CDs luego de hacer el backup. La información no podrá ser copiada al CD si la información exede la capacidad del disco duro.



- Unlimit: Hará el backup en el directorio asignado.
- Limit: Permitirá especificar el tamaño (en MB) de los directorios en los que se hará el backup. El backup se hará en directorios diferentes, los cuales serán del tamaño especificado. (Backup Viewer buscará en cada directorio creado)
- Calc: Calcula el tamaño de la información seleccionada para hacer el backup. (solamente disponible con Total Backup)

Refresh

: Recupera nueva información y resetea las configuraciones.

: Permite seleccionar la fecha, hora, y número de cámara (No disponible en Total). La siguiente ventana aparecerá.



►
0

- : Comienza el Backup.
- : Para el Backup.
- : Ejecuta el programa para copiar a CDs. Dependiendo de la configuración este puede ser el programa interno o externo.

3

: Archivo log con la historia de Backups.

: Ejecuta el Backup Viewer (Para visualizar archivos backup)

- : Modo Standby de Backup Active este para que se haga el Auto Backup. Cuando el backup está en Standby este será minimizado y puede ser maximizado desde el System Tray.
- : Salir del programa de Backup.
- El nombre de la carpeta de reserva es "MB + la fecha de reserva" ex) MB20041206_xxxx
- El nombre de la carpeta de reserva horario automática es "Abxxxxxx". ex) AB20041206_xxxx
- Para recuperar datos de reserva de la otra PC, copie la carpeta de reserva, instale las utilidades a su PC. Después ejecute Backup Viewer y busque los datos.

8-2. Visor de Copia (Backup Viewer)



Información respaldada puede ser vista con el programa Backup Viewer.

Todas las funciones del Backup Viewer son las mismas que el programa de búsqueda con la excepción de la función para abrir el directorio en donde se ha hecho el backup..

: Navegue la información respaldada (Nombre de carpeta de Backup comienza con MB o AB + "tiempo en el cual comenzó la reserva" ex) MB20041206_xxxx o AB_xxxxxx)

8-3. Herramienta Auth (Auth Tool)



Este programa es usado para distinguir imágenes originales o alteradas guardadas con 'Search' o 'Backup Viewer'.

7

: Seleccione "JPEG" o "AVI" y precione el botón para abrir un archivo con formato correspondiente. Si la imagen o archivo AVI no ha sido modificado, mostrará la información de los archivos correspondientes – de lo contrario, no información será mostrada.

DiVis 47

8-4. Visor AVI (AVI Viewer)



Visor AVI es utilizada para ver los archivos con el formato de mp4, creada por el software DiViS.



: Ir al comienzo del archivo



l : Play (con sonido si este existe)



: Pause





: Ver cuadro por cuadro (reversa)



: Rebovinar

: Abrir archivo



: Ver cuadro por cuadro (Normal)



: Finalizar



: Mostrar menú de windows



(1) (2) (3) : Ajuste de tamaño. Haga doble clic en la imágen para utilizar el monitor completo.

: Presione este botón y a continuación, haga clic en botón de "Play" si el archivo tiene sonido.



I : Volúmen de sonido.



😶 💽 : Clic para realizar una busqueda más rápida.



: Control de velocidad.



8-5. Visor Log (Log Viewer)

Image: Page Image: Page UOS COTA Desc. Time Desc. Time Context. 300 Descontext. 300	
Image Catera Ja Context Streen Context Context Streen Streen Context Streen Streen Context Streen Streen Streen Streen Streen Stree Streen	
OC DATA Des Time Catere 360 Context 1 DOD CONTAL 2000-07-04 12:00:01:012 7. Mappen DOD CONTAL 2000-07-04 12:00:01:012 5. Mappen DOD CONTAL 2000-07-04 12:00:01:012 5. Mappen DOD CONTAL 2000-07-04 12:00:01:013 15. Mappen DOD CONTAL 2000-07-04 12:00:01:043 15. Mappen DOD CONTAL 2000-07-04 12:00:02:01:04 1. Mappen DOD CONTAL 2000-07-04 12:00:02:01:05 1. Mappen DOD CONTAL 2000-07-04 12:00:02:01:06 1. Mappen DOD CONTAL 2000-07-04 12:00:02:01:06 1. Mappen DOD CONTAL 2000-07-04 12:00:02:01:06 1. Mappen DOD CONTAL 1:00:0	
Image: Simple State	
STRTEM Stote-07-44 12:02:01:01:2 % Megern Stote-07-44 12:02:01:04:3 15, Hispern Stote-07-44 12:02:01:04:3 13, Hespern Stote-07-44 12:02:01:04:1 1, Hespern Stote-07-44 12:02:01:04:1 1, Hespern Stote-07-44 12:02:01:02:01:1 1, Hespern Stote-07-44 12:02:01:02:01:04:1 1, Hespern Stote-07-44 12:02:01:05:01:1 1, Hespern Stote-07-44 12:00:01:02:05:01:04:1 1, Hespern Stote-07-44 12:00:01:02:05:01:05:01:04:4 4, Hespern Stote-07-44 12:00:01:02:05:01	
Control 2000-07-04 12:02:01:076 0. Neggen Control 2000-07-04 12:02:01:07 15. Neggen Control 2000-07-04 12:02:01:07 12. Neggen Control 2000-07-04 12:02:01:07 12. Neggen Control 2000-07-04 12:02:02:07:05 1. Neggen Control 2000-07-04 12:02:02:07:05 1. Neggen Control 2000-07-04 12:02:02:07:05 1. Neggen Control-07-04 12:02:07:07:00 1. Neggen 2000-07-04 12:02:07:07:00 Control-07-04 12:02:07:07:00 1. Neggen 2000-07-04 12:02:07:07:00 1. Control-07-04 12:02:07:07:00 1. Neggen 2000-07-04 12:02:07:07:00 1. Neggen Control-07-04 12:02:07:07:09 1. Neggen	
Construction	
Code Code Code Code Code Filter	
IDD2 COUNT COUNT <th< td=""><td></td></th<>	
■ TTNG-LOCATAR ■ USER 2000-07-01 12:0021:0949 2, 02:006-07-01 12:0022:062 1, 1, 19:006-07-01 12:0022:062 1, 1, 19:006-07-01 12:0022:062 1, 1, 19:006-07-01 10:006-07-01 12:0022:062 1, 19:006-07-01 10:006-07-01 12:0022:076 1, 19:006-07-01 10:006-07-01 12:0022:076 1, 19:006-07-01 10:006-07-01 12:0022:076 1, 19:006-07-01 10:006-07-01 12:0022:076 19:006-07-01 10:006-07-01 12:0022:076 19:006-07-01 10:006-07-01 12:0022:076:070 19:006-07-01 10:006-07-01 12:0022:076:070 19:006-07-01 10:006-07-01 12:002:076:070 19:006-07-01 10:006-07-01 19:006-07-01 10:006-07-01 19:006-07-01 10:006-07-01 19:006-07-01 10:006-07-01 19:006-07-01 10:006-07-01 19:006-07-01 10:006-07-01 19:006-07-01 10:006-07-01	
USER USER ↓ USER ↓	
Control 12:002190.002 Control 12:0	
G 2006-07-04 12:002:2135 14, Happen G 2006-07-04 12:002:2135 14, Happen G 2006-07-04 12:002:250 9, Happen G 2006-07-04 12:002:904 4, Happen G 2006-07-04 12:002:904 10, Happen G 2006-07-04 12:002:9040 1, Happen G 2006-07-04 12:002:9040 12, Happen G 2006-07-04 12:002:9040 12, Happen	
G2006-07-04 12:002:1215 11, Hagen G2006-07-04 12:002:12:05 9, Hagen G2006-07-04 12:002:12:06 4, Hagen G2006-07-04 12:002:19:010 9, Hagen G2006-07-04 12:002:19:010 9, Hagen G2006-07-04 12:002:19:010 9, Hagen G2006-07-04 12:002:19:010 13, Hagen G2006-07-04 12:002:19:0101 1, Hagen G2006-07-04 12:002:19:0101 2, Hagen G2006-07-04 12:002:19:0101 2, Hagen G2006-07-04 12:002:19:0101 12, Hagen	
G2006-07-04 12:02:2:250 9, Hacpen G2006-07-04 12:02:3:2:06 4, Hacpen G2006-07-04 12:02:3:9:06 9, Hacpen G2006-07-04 12:02:3:9:060 13, Hacpen G2006-07-04 12:02:39:060 13, Hacpen G2006-07-04 12:02:39:060 1, Hacpen G2006-07-04 12:02:39:060 1, Hacpen G2006-07-04 12:02:39:060 2, Hacpen G2006-07-04 12:02:39:060 1, Hacpen	
G 2006 07 04 12:003:2016 4, Hagen G 2006 07:04 12:003:9010 4, Hagen G 2006 07:04 12:003:9010 9, Hagen G 2006 07:04 12:003:905 13, Hagen G 2006 07:04 12:003:905 14, Hagen G 2006 07:04 12:003:9059 14, Hagen G 2006 07:04 12:003:9059 12, Hagen	
3006-07-04 12:02219:06 40 41202219:02 9 41202219:02 9 41202219:02 9 41202219:02 41202 41202 41202 41202 41202 41202 41202 41202 41202 41202 41202 41202 41202 41202 41202 41202 4120 41 4120 41 4120 41 4120 41 4120 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41	
G2006-07-04 12:02:07:00:00 9, Hagpen G2006-07-04 12:02:07:05:05 13, Hagpen G2006-07-04 12:02:07:05:05 14, Hagpen G2006-07-04 12:02:07:09:00 2, Hagpen G2006-07-04 12:02:07:09:00 12, Hagpen G2006-07-04 12:02:07:09:00 12, Hagpen G2006-07-04 12:02:07:09:00 12, Hagpen	
▲ 2000-07-04 12:02:39:659 13. Happen ▲ 2006-07-04 12:02:39:650 14. Happen ▲ 2000-07-04 12:02:39:690 1. Happen ▲ 2000-07-04 12:02:39:690 2. Happen ▲ 2000-07-04 12:02:39:690 12. Happen	
G 2006-07-04 12:02:39:695 14, Happen G 2006-07-04 12:02:39:695 2, Happen G 2006-07-04 12:02:39:695 2, Happen G 2006-07-04 12:02:39:6950 12, Happen	
G 2000-07-04 12:02:19:900 1, Happen G 2000-07-04 12:02:19:990 12, Happen G 2000-07-04 12:02:19:990 12, Happen	
G12006-07-04 12:02:39:090 2, Happen G12006-07-04 12:02:39:090 12, Happen	
32006-07-04 12:02:39:899 12, Happen	
• C	

Este programa interpreta los archivos Log que fueron creados durante la operación del DVR.

Archivos Log contienen la siguiente información.

- 1. Comienzo y Término de los programas (Principal, Búsqueda, y Configuración)
- 2. Registro de movimiento y sensor (tiempo y número de cámara)
- 3. Registro de Login y Logout de usuarios
- 4. Mensajes de alerta de disco (Mensaje de sobregrabación de la base de datos)
- 5. Registros de pérdida de video



: Recargar los datos de registro.

Ejecuta Software de búsqueda que cuando doble chascado en registro de Sensor o Movimiento

Ejecuta el software de búsqueda cuando doble chascado en registro de Sensor o Movimiento



Apéndice

1. Manejo de DVR (DVR Management)

Una sistema con el hardware y software DVR que es actualizado con otra tarjeta de captura diferente debe ser reconfigurado. Esto se puede hacer ejecutando 'START.exe'. Este se encuentra en el desktop o en el directorio del programa DVR. Tenga en cuenta que la modificación de estas configuraciones a los valores inadecuado puede causar mal funcionamiento del sistema.

Check User	
USER NAME : PASSWORD :	
ОК	Cancel

- USER NAME: Nombre de usuario que fue designado durante la instalación.
- PASSWORD: Contraseña que fue designada durante la instalación.

Dependiendo de la tarjeta aparecerán ventanas diferentes.

🛎 Register Admin Liver B. Setup Option 🛛 🔯	🐱 Register Admin Liver & Setup Option 🛛 🔀	🗱 Register Admin User & Setup Option 🛛 🔀	🐱 Register Admin User B. Setup Option 🛛 🔯
UNER UNDER SALE OF CALL OF CAL	UNER UNANGE STATUTORY CALL CALL CALL CALL CALL CALL CALL CAL	Barbard Addim Uter A School (5) OK USER Nuke : OK PASSWADD : CAUCEL Carden P/W : OK General (Advanced) - 60 Frame - Store r - 20 Frame - 60 Frame - Disays Mode - 94 Frame - Disays Mode - 98 # 16 r - 32 - Belet Disard Charnel - 7 A = 8 # 16 r - 32 - Belet Disard Charnel - 7 NAL	Uver OK USER NAME: OK PADIWORD: OK Covin: PM: OK Owner OK Owner OK Owner OK Stelect Board Channel C C4 C C4 C Stelect Board Channel C C4 C C4 C C4 C C4 C

1-1. User

Cambia el nombre de usuario y contraseña para el administrador. Al hacer esto, los otros usuarios serán borrados.

- USER NAME: Nombre de usuario para el administrador superior.
- PASSWORD: Contraseña para el administrador superior.
- Confirm P/W: Confirme la contraseña.

1-2. General

- Video Type: Tipo de formato del video regional.
- Display Mode: Tipo de visualización de video en la pantalla principal.
- Select Board Channel : Número de canales que la tarjeta ofrece.

1-3. Advanced

egister Admin Üser & Se	tup Option	
Jser		
JSER NAME :		ОК
		CANCEL
-A35WORD.		
Confirm P/W :		
General Advanced		
		1
Network Port Setup < 1	U24-65535>	
Default 1st	3000	
2nd	3001	
3rd	3003	
4th	8800	
5th	3007	
WatchDog Options		
Restart In	30 • sec	
Audible Warning	ON -	
Restart Computer upon	closing software by	
user		
	OFF -	

Network Port Setup

- ✤ 1st port: Transmisión de las imagenes.
- 2nd port: Transmisión de los comandos (incluyendo PTZ)
- 3rd port: Transmisión de las configuraciones.
- 4th port: Transmisión de los datos de audio.
- 5th port: Control de la velocidad y de la anchura de la banda de la transmisión de la red.
- Default: Vuelve a las configuraciones originales.

WatchDog Option

- Restart In: Configura el tiempo de intervalo entre las notificaciones de sonido.
- Audio Warning: La alerta de sonido se escuchará si está activado.
- Restart Computer upon closing software by user: Cuando el usuario sale del programa, active el Watchdog: Seleccionando "on", el Watchdog hará una alerta de sonido cuando se cierra el programa principal.

Una vez que termine con los cambios, ponga la información del usuario, y las configuraciones serán grabadas.

2. Herramienta DB (DB Tool)

- Nota -

- 1. Este procedimiento es sólo válido para las versiones de 5.01.00 o posterior.
- 2. DBTool es utilizado para verificar y sicronizar el base de datos disponible en el sistema con el base de dato registrado en el software.
- 3. DBTool puede ser utilizado luego de transferir el disco duro, formatear disco duro, o perdida de enlace al base de datos debido a un error exterior.
- 4. Si el "State" del "Drive" muestra algo otro que OK, contacte su proveedor para soporte.

Drive	State		Total Volume			
∋D	OK		1063			
∋F	ОК		3720			
∋G	OK		3720			
∋н	OK		3720			
∋м	OK		3720			
B file fo	unded in D	Disk				
Use/Dr	ive	State	Total Volume	Start Time	End Time	
)	OK	1063	2004-12-06 13:11:46	2004-12-06 13:13:26	37
⊡ ⊜F		OK	3720	00-00-00 00:00:00	00-00-00 00:00:00	0
000	ì	OK	3720	00-00-00 00:00:00	00-00-00 00:00:00	0
Ø@⊦	ł	OK	3720	00-00-00 00:00:00	00-00-00 00:00:00	0
	1	OK	3720	00-00-00 00:00:00	00-00-00 00:00:00	0
<						>
	a drive to :	start saving	data	Use/Drive : State : 0K	D	

• DB file found in Disk

- Lista de todos los discos que contienen archivos de base de datos.
- Seleccione los discos que quiere utilizar y en los que quiere hacer la búsqueda.

• DB Information of the system

- * Discos que están seleccionados en "DB file found in Disk" deben ser registrados aquí.

• Select a drive to start saving (recording) data

Selecciona el disco en el cual comenzará a grabar la información.

<<Ejemplo>>

- Búsqueda de información luego de transferir un disco duro a otro sistema.
 - (1) Instale el disco duro.
 - (2) Instale el software DVR.
 - (3) Ejecute DBTool.exe.
 - (4) Seleccione los discos que desea utilizar en 'DB file founded in Disk'.
 - (5) Presione ↑ para añadir los discos seleccionados a 'DB Information of the system'.
 - (6) Presione 'Modify' luego de seleccionar un disco en 'Select a drive to start saving data'.
 - (7) Presione 'Apply' para finalizar.

Note: Asegúrese que los discos seleccionados en 'DB file founded in Disk' también se encuentren listados en 'DB Information of the system'.

- Luego de utilizar este programa para reconfigurar los discos, será posible hacer búsquedas en los archivos de discos importados de otros sistemas.
- Al copiar o transferir las carpetas 'M4DATA' a otra sistema, será posible hacer búsquedas mientras que el programa DVR esté instalado en el sistema.

Ű

3. Direct Web

3-1. Servidor

: Una vez que Direct Web sea instalado, este incono aparecerá en el system tray. Este programa es instalado automáticamente junto con el programa DiViS.

Note: Cuando Direct Web tiene algún conflicto de puertos en el server o firewall, haga clic con el botón derecho del mouse en el icono y seleccione 'setting'. Seleccione los puertos que quiere abrir para conecciones exteriores.

Si no hay conflictos de puertos, recomendamos que utilice las configuraciones originales.

Setting		×
Root :	C:#Program Files#Di Browse	
Port :	80	
	Save Cancel	

3-2. Cliente: Main

Asigne el IP address del servidor en la barra de dirección URL de Internet Explorer (versión 5 o superior) Si esta es la primera vez que utiliza el cliente Direct Web, este puede tardar varios minutos en cargar todos los archivos necesarios. *Note: Luego de que todos los archivos hayan sido cargados será necesario reiniciar o abrir un nuevo browser.*



LOB IN	
PASSWORD	
LOGIN	LOG OUT

Ingrese el nombre de ususario y contraseña.

La siguiente imagen es un ejemplo del Cliente Web luego de conectarse a un server.



Las siguientes son funciones de soporte; Modo de visualización en cámaras múltiples, control PTZ, control de imágen, comunicación de voz, salida de relé, etc.

3-3. Cliente: Bùsqueda



Elija la fecha deseada, cámara, y tiempo para la búsqueda de video.

- SPEED: Cambie la velocidad de visualización.
- SAVE AS: Guarde el cuadro individual como un archivo de imágen.
- AVI SAVING: Haga clic en "AVI SAVING" y el video que está siendo visualizado será guardado como un archivo AVI. Para finalizar este proceso presione "AVI SAVING" nuevamente.
- SOUND SEARCH : Haga clic en el icono de sonido y los bloques de tiempo celestes le indicarán si hay sonido en la grabación. Seleccione uno de estos para buscar con sonido. Ajuste la velocidad de visualización y tamaño de buffer para una mejor sincronización.

4. Instalación de MC (Media Control) – Windows XP unicamente

Debido a la variedad de las tarjetas de sonido mientras que está haciendo una transición a las tarjetas de sonidos de alta calidad, de la configuración y del comportamiento no se estandardizaron. Por lo tanto, se requiere ejecutar MCSetup.exe antes de utilizar la función audio de la grabación en los productos DiViS. (está situado debajo de la carpeta de DiViS DVR o DVR System). Los productos de la serie de MPG / AMX y la tarjeta de audio de 16 canales no requieren este procedimiento. Antes de ejecutar el MCSepup.exe, asegurarte de conectar el altavoz y el micrófono, y verificar la conexión usando herramiendo de sonidos, incluido con tal que con el motherboard o tarjeta de sonido. La instrucción y los cuadros siguientes se basan en el dispositivo audio de SigmaTel, y los términos para los controles pueden ser diferentes para otros dispositivos.

<u>Nota:</u> El sistema de color de los puertos audio puede ser diferente dependiendo de la placa base. Sin embargo, la mayoría de las placas base utilizan generalmente el azul para la línea adentro, rosado para Mic. En, y verde para la línea (altavoz) hacia fuera.

Media Control Setup

 Ejecutar "MCSetup.exe".
 Mixer Control Setup
 Audio Volume Control Setup
 This Wizart contains volume control setting for Audio Capture and Playback. It have 4-Steps for setting up as below.
 Selecting Device
 Sale and close
 Select Device from device list and press "Next"Button as First step of setup.
 Select Device
 SigmaTel Audio
 Next > Cancel

Seleccione un dispositivo para configurar y haga clic en "Next"

Mixer Controls Setup

You can setup Mixer	control in this step	07					O)
>> Components	SigmaTel	Audio		• • •	5peaker	C Record	
Master Image: CD Out Image: CD O	Volume © 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Wave	SW Synth	CD Player C			
1999-07 17 1999-1990 AND 1997 ST		• Γ	Ţ	• F	•		

Si hay más de un dispositivo disponible, asegure de seleccionar un dispositivo correcto.





El selección entre Speaker and Record, situado en el lado derecho de la selección del dispositivo puede o no puede estar disponible en algunos dispositivos. Haga el ajuste para los componentes de salidas como se muestra arriva. Seleccione Speaker y un componente en la lista en el lado izquierda. Y seleccione un control que empareja en la lista de los controles cuales están debajo de el nombre de dispositivo. Asegure de asignar diversos controles para cada componente. La caja de cheque debajo de cada control apaga el control si está comprobada. Asegure de apagar solamente el control de entrada de sonido.

DiVis 57



Relizar el mismo procedimiento para los componentes de entrada, y haga clic en "Next".

• Save and Finish Setup



Haga clic en "Save&Done" para salvar los datos y terminar el Media Control Setup.

Una vez que la instalación de Media Control Setup se ha completado, el DVR Main utilizará esta información para operar la función de grabación de sonido.

DiVis 58